

故障かな!?

修理を依頼される前に、下表をチェックしてください。
それでも異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因と処置
カメラ映像が映らない	<ul style="list-style-type: none">● 各コードの接続をご確認ください。● 接続している機器の設定を確認してください。● 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none">● カメラに泥やほこりがついている。 →レンズの汚れを拭いてください。
画面がちらつく	<ul style="list-style-type: none">● 蛍光灯などで照らされた場所を映している。 →画面がちらつくことがあります。 (故障ではありません)
画面が見えにくい	<ul style="list-style-type: none">● 暗いところを映している。● 部分的に明るい光を映している。● カメラが高温になっている。 →画面が見えにくくなる場合があります。 (故障ではありません)

- 斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機のお手入れ

- お手入れは、必ず車のエンジンを切った状態（ACC OFF）で行ってください。
- 本体の汚れは、きれいな柔らかい布で、軽く乾拭きしてください。
- 次のものを使用しないでください。
 - ・ 硬い布
 - ・ 研磨剤
 - ・ 洗剤（ガラス用クリーナー含む）
 - ・ シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリンなどの有機溶剤、酸性やアルカリ性の溶剤
- レンズ部の汚れは、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
乾いた布で強くこするとキズの原因となります。