

電源コードの接続のしかた

白		ON/OFF入力リード (L/カメラON、5V/カメラOFF)	右図参照
緑		データ1出力リード	
茶		バックランプ信号入力リード (DC12V)	
茶			
橙		カメラ感度切り換え信号リード (DC12V)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 注意 2A以上は使用しない </div>			
赤		アクセサリ電源 (ACC電源) リード (DC12V)	
赤			
黒		アースリード	

エンジンを抜いたときに電源が切れる個所へ接続してください。常時電源が入っている個所には接続しない！ねじやシートレールの可動部にかみ込まないように整形してください。

アースリード
車体の金属部分へ接続してください。

バックランプ信号の接続のしかた

シフトレバーをバック (R) に入れたとき点灯するバックランプ (後退灯、透明レンズが付いたランプ) の ⊕ 線にバックランプ信号入力リード (緑) を接続してください。

付属 圧着式コネクタ

バックランプ

バッテリー

切断する

バックランプ信号入力リード (茶)

✕部分は、圧着式コネクタを使用して車両側電源コードと接続する場合、端子を切り離すことを示します。

お願い

- 本機はDC12V車専用です。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- 他社製カーテレビの接続は、販売店にお問い合わせください。
カメラからの映像を切り換えるには、お使いのカーテレビの取扱説明書をお読みください。

カーテレビとの接続のしかた

TR-T70W2/T90W2/7LWV2/DK7LWV2/8LWV2/8LWV4 との接続

チューナーユニット

付属 映像用ケーブル
長さ：1.5m

カメラ映像入力

カメラコントローラー

設定

メニューボタンを1秒以上押し、「カメラ設定」および「スケール設定」を行ってください。詳しくはお使いのカーテレビの取扱説明書をご参照ください。

手動の場合

MODE または入力切替を押すごとに切り換わります。

自動の場合

シフトレバーをバック (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

TR-DK5LC1/7LC4/7LW1/7LW2/7LW3/7LW4/7LW6/65LW1/8LW1 との接続

チューナーユニット

付属 映像用ケーブル
長さ：1.5m

ビデオ入力2

カメラコントローラー

設定

ビデオ2 設定画面を選び「カメラ」を設定してください。詳しくはお使いのカーテレビの取扱説明書をご参照ください。

手動の場合

MODE またはテレビ/ビデオを押すごとに切り換わります。

自動の場合

シフトレバーをバック (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

TR-7LC5/DK7LC5/DK7LC6/DK7LC6A との接続

チューナーユニット

付属 映像用ケーブル
長さ：1.5m

カメラ入力 (映像)

カメラコントローラー

設定

お使いのカーテレビの取扱説明書をご参照ください。

手動の場合

MODE を押すごとに切り換わります。

自動の場合

シフトレバーをバック (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。