


当社製カーテレビとの配線

カメラコントローラー




(黒) アースリード




(黒) アースリードを車体の金属部に接続します。

(赤) 電源リード



(赤) 電源リードとバックランプの +12 V を圧着式コネクタ(付属)で接続します。

チューナーユニット



(緑) リード



チューナーユニットの(緑)リードを市販の圧着式コネクタでバックランプの +12 V に接続します。

当社製カーナビゲーションまたは他社製品との配線

当社製カーテレビ以外の接続に関しましては、お使いの機器のメーカーの相談窓口または販売店にお問い合わせください。

シフトレバーをリバース (R) に入れたときの連動機能(カメラ映像の割込み表示)とスケール表示は、接続機器側での対応となります。動作の保証はいたしかねますのでご了承ください。

カメラコントローラー



(黒) アースリード



(黒) アースリードを車体の金属部に接続します。

(赤) 電源リード



(赤) 電源リードとバックランプの +12 V を圧着式コネクタ(付属)で接続します。

当社製カーテレビ適合機種一覧

(2005年7月現在)

TR-T70W5/TR-T90W5、TR-T70W3/TR-T90W3、TR-T70W2/TR-T90W2、TR-8LWV2/TR-8LWV4、TR-7LWV2/TR-DK7LWV2、TR-7LW1/TR-7LW2/TR-7LW3/TR-7LW4/TR-7LW6、TR-7LC4/TR-7LC5、TR-DK7LC5/TR-DK7LC6/TR-DK7LC6A/TR-DK5LC1/65LW1/8LW1

当社製カーテレビ設定と操作

詳細は、お使いのカーテレビの取扱説明書を必ずお読みください。

TR-T70/90W5、TR-T70/90W3、TR-T70/90W2、TR-8LWV2/4、TR-7LWV2/DK7LWV2との接続

設定 メニューボタンを1秒以上押し、「カメラ設定」および「スケール設定」を行ってください。詳しくはお使いのカーテレビの取扱説明書をご参照ください。

操作 シフトレバーをリバース (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

TR-DK5LC1/7LC4/7LW1/7LW2/7LW3/7LW4/7LW6/65LW1/8LW1との接続

設定 ビデオ2設定画面を選び「カメラ」を設定してください。詳しくはお使いのカーテレビの取扱説明書をご参照ください。

操作 シフトレバーをリバース (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

TR-7LC5/DK7LC5/DK7LC6/DK7LC6Aとの接続

操作 シフトレバーをリバース (R) に入れますとディスプレイユニットの電源の入、切に関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

お知らせ

- 手動操作でのカメラの映像の表示はできません。
- 映像用ケーブル、カメラケーブルは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。