

AVモードの基本操作	83	地図ソフトについて	119
操作したいAVモードに切り換える	83	BLUETOOTH®について	123
AVモードを終了する	83	VICSについて	124
音量調整する	84	商標などについて	126
AV同時動作について	85	仕様	128
テレビ(ワンセグ)について	86	保証とアフターサービス	130
視聴エリアを変更する	88		
選局する	89		
チャンネルリストを確認/選局する	89		
音楽/動画/画像について	90		
Gアプリについて	92		

## My ストッカーを使う P.93

My ストッカー / SDメモリーカードにコピーする… 93

## システム設定をする P.94

システム設定画面を表示する	94
画面の明るさを調整する	95
セキュリティコードについて	96
セキュリティコードを設定する	96
セキュリティコードを解除する	96
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	97
出荷状態に戻す/自律航法学習結果の 初期化について	97
バージョン情報を見る	98
地図更新について	98
“道路マップ無料更新”権を利用して 地図の道路情報を更新する(Web 地図更新)	98
バージョンアップキットで 地図の全データを更新する(年度更新)	98
リビューカメラ/ビデオ映像を表示する	99
レビューカメラを接続する	99
ビデオカメラなどを接続する	99
映像入力設定と表示について	100
レビューカメラ/ビデオ映像の画質調整をする	101
レビューカメラ映像の目安線を表示する	101
レビューカメラ映像の目安線を調整する	102

## 困ったとき P.103

故障かな!?	103
こんなメッセージが出たときは	111
万一、故障や異常が起こったら	115

## 必要なとき P.116

本機を廃棄するときのお願い	116
電池のリサイクルについて	116
リサイクル協力店について	116
電池を取り出す前に	116
内蔵電池の取り外しかた	116