

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)*



(例) 全ルート画面



- ① **ボタンOFF / ボタンON** ボタン
ボタンOFF をタッチすると、広域 / 詳細 が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は、ボタンON をタッチしてください。
- ② **コンパスボタン**
地図の向きを切り換えます。【P.44】
- ③ **広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。【P.44】

- ④ **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。【P.46】
- ⑤ **AV** ボタン
AVモードに切り換えます。【P.83】
- ⑥ **VICSタイムスタンプ** (G1000VD) のみ
VICS表示設定画面を表示します。【P.73】
- ⑦ **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。【P.85】

- ⑧ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくことでLAUNCHER で簡単に呼び出して操作することができます。
※登録方法については【P.85『詳細操作編』】をご覧ください。

- ⑨ **AV音量バー**
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。【P.85】

- ⑩ **×閉** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを閉じます。

- ⑪ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

- ⑫ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを擬似的に現在地(自転車)マークが走行します。

- ⑬ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

- ⑭ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。

- ⑮ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

- ⑯ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。

*印…しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、ランチャーボタンとAV音量バーは消えます。