

# ナビメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

## メニュー画面を表示する

### 1 メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

(例) 現在の地図画面



メニュー画面 (G1000VD)



クイックメニュー [P.48]

メニュー画面 (G700D G500D)



クイックメニュー [P.48]

## 現在地ボタン／戻るボタンについて

現在の地図画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

### 1 現在地 / 戻る をタッチする。

ボタン	内容
<b>現在地</b>	現在の地図画面を表示します。
<b>戻る</b>	タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。



#### お知らせ

**現在地** または **戻る** をタッチしての設定の保持について

設定画面などで **決定** がある場合は **決定** をタッチすると設定が保持されます。

**決定** がない画面では、**現在地** または **戻る** などタッチしたときに設定が保持されます。