

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報を初期化してお買い上げ時の状態に戻したり、自律航法学習結果のみを初期化することができます。

※AV同時動作中やGPSログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- ・本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- ・初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。
故障の原因となります。

出荷状態に戻す／自律航法学習結果の初期化について

1 システム設定画面で初期化をタッチする。

☞ P.94

：初期化画面が表示されます。

2 初期化する項目([出荷状態に戻す]／ 自律航法学習結果の初期化)を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、[はい] → [はい]をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、[決定]をタッチしてください。

☞ P.96

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。



ボタン	内 容
[出荷状態に戻す]	本機で設定した内容と下記の情報を初期化し、お買い上げ時の状態に戻します。 <ul style="list-style-type: none"> ・地図表示(方位)、スケール ・情報のメニュー画面の各設定 ・設定のメニュー画面の各設定 ・AV モードの各設定 ・システム設定画面の各設定 ・ここいこ♪の設定 [G1000VD]のみ ・自律航法学習結果 ・目的地履歴 ・自宅／登録地点 ・登録ルート ・eco ドライブの評価履歴／評価の連続回数カウント ・GPS ログの保存データ ・走行軌跡の保存データ ・My ストッカー内のファイル ・BLUETOOTH の機器登録情報 [G1000VD]のみ
[自律航法学習結果の初期化]	自律航法学習結果のみを初期化します。 <p>※現在地が正しく表示されないときに操作してください。初期化後はGPS衛星電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所をしばらく走行してください。</p> <p>※本機で設定した内容や登録した情報、My ストッカー内のファイルなどは初期化されません。</p>