

もくじ

| | |
|---------|---|
| 本書の読みかた | 3 |
| もくじ | 4 |

はじめに A-1

| | |
|------------------|------|
| ナビゲーションシステムについて | A-2 |
| 車に吸盤スタンドを取り付ける | A-4 |
| 車にVICSアンテナを取り付ける | A-12 |
| 動作の種類と走行中の制限について | A-16 |
| 電源について | A-17 |
| SDメモリーカードについて | A-21 |

ナビ機能の基本操作 B-1

| | |
|---------------------|------|
| 各部のなまえとはたらき | B-2 |
| 地図画面の見かた | B-4 |
| 地図に表示される記号 | B-6 |
| 地図の操作 | B-7 |
| ナビメニュー画面／設定メニューについて | B-9 |
| 自宅を登録する | B-13 |
| 地図から自宅／地点を登録する | B-14 |
| 右画面に地図／情報を表示する | B-14 |
| ルート設定について | B-15 |
| 目的地／自宅までのルートを探索する | B-16 |
| 音声案内について | B-17 |
| おでかけ旅ガイド | B-18 |
| 文字入力のかた | B-19 |

目的地を探す C-1

| | |
|----------|-----|
| 目的地を設定する | C-2 |
|----------|-----|

ガイドブックを利用する D-1

| | |
|---------------|-----|
| ガイドブックを利用する | D-2 |
| ガイドブック地点を利用する | D-3 |

ルートを探索する E-1

| | |
|--------------------|------|
| ルート案内時の注意点 | E-2 |
| 1 ルート探索／複数ルート探索をする | E-3 |
| ルートを変更する | E-4 |
| 再探索をする | E-8 |
| 迂回探索をする | E-9 |
| ルート案内をストップ／スタートする | E-9 |
| 現在のルートを表示する | E-10 |

| | |
|---------------------|------|
| 現在のルートを保存する | E-11 |
| 保存したルート呼び出す／削除する | E-11 |
| 現在のルートを削除する | E-11 |
| SDメモリーカードからルート探索をする | E-12 |

情報を見る・設定する F-1

| | |
|-----------------------|------|
| 登録地点の編集／見る | F-2 |
| 登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える | F-6 |
| 登録地点情報を選んで書き出す／追加する | F-7 |
| SDメモリーカードから地点を登録する | F-8 |
| ecoドライブ情報について | F-10 |
| GPS情報について | F-12 |
| GPSログを使う | F-13 |
| 走行軌跡を使う | F-16 |
| 走行状態を確認する | F-16 |

VICSを利用する G-1

| | |
|----------------------|------|
| VICS情報(FM多重)について | G-2 |
| VICS情報(FM多重)の文字情報を見る | G-5 |
| VICS情報(FM多重)の図形情報を見る | G-5 |
| FM多重放送局を選局する | G-6 |
| FM多重放送局をプリセット登録する | G-8 |
| FM多重放送局をプリセット呼び出しする | G-8 |
| VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る | G-9 |
| VICS表示の設定をする | G-10 |

「ここいこ」を利用する H-1

| | |
|-----------------------|-----|
| おでかけナビサポート「ここいこ」について | H-2 |
| スマートフォンを本機に登録する | H-3 |
| 接続するスマートフォンを切り換える | H-5 |
| 「ここいこ」で検索した地点を本機に送信する | H-6 |

各種設定をする I-1

| | |
|-------------------|------|
| ランドマーク表示の設定をする | I-2 |
| ガイドブック地点の設定をする | I-2 |
| 案内設定をする | I-3 |
| 音声案内の音量を調整する | I-9 |
| 地図の表示をカスタマイズする | I-10 |
| 地図ボタン表示の設定をする | I-14 |
| ランチャーボタンの編集をする | I-15 |
| 平均速度を設定する | I-15 |
| ルート探索条件の設定をする | I-16 |
| BLUETOOTH® の設定をする | I-18 |