

画面の表示内容について



①ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。 [ボタン] I-3

②各種マーク表示

…GPSログ記録中に表示

…AVモード消音時に表示

…AVオフ時／各AVモード時に表示

…eco ドライブ評価中に表示

…電池の残量を表示(電池動作時のみ) [ボタン] A-19

※ボタンサイズの設定([ボタン] I-14)を [大] にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([ボタン] B-4)で表示させてください。

③受信表示

- コンパスマークの背景色: GPSの受信状態
緑色…GPSなどにより測位中

黄色…クイックGPS([ボタン] A-3)により測位中
黒色…測位計算中／未測位

- みちびき受信時／グロナス受信時は、“GPS”的表示が“みちびき”／“グロナス”に変わります。

- “GG”表示の色：自律航法([ボタン] A-3)の動作状態
水色…自律航法が動作している。

灰色…自律航法が動作していない。

*自律航法は、車動作時のみ利用することができます。

[ボタン] A-16

*ボタンOFF([ボタン] B-4)やコンパス非表示([ボタン] I-14)にすると、コンパスマークのみ表示します。

④事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
[ボタン] I-4, I-6

⑤立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥現在の時刻

⑦マーク [G1000VD]のみ

スマートフォン専用アプリ「ここのこ」接続時に表示します。 [ボタン] H-2

⑧情報バー

道路名または周辺の住所([ボタン] I-10)、目的地までの残距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。

* 1印…ルート案内時のみ表示します。

⑨現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。

*矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。

[ボタン] I-14

⑩交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

[ボタン] I-5, I-7

⑪各種案内警告マーク

…合流案内時に表示 [ボタン] I-4

…踏み切り案内時に表示 [ボタン] I-4

…急カーブ案内時に表示 [ボタン] I-4

…事故多発地点警告時に表示 [ボタン] I-4, I-6

⑫盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

[ボタン] I-4, I-6

⑬道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道

緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²

青色(破線)：フェリー航路

* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。

*市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。

*地図ソフト作成時点での建設中の未開通道路は、

灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。

(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭VICSタイムスタンプ [G1000VD]のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [ボタン] G-4

⑮目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。

*表示は変更できます。 [ボタン] I-3