

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-9)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ
☞ C-1



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ
☞ D-1



- **メニュー** →
ルート を
タッチ
☞ E-1



- **メニュー** →
情報 を
タッチ
☞ F-1



G1000VDのみ
☞ G-1

- **メニュー** →
設定 を
タッチ
☞ I-1



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



G1000VDのみ
☞ I-18、I-19

☞ L-1

お知らせ 「こここ♪」の設定や操作については☞ H-2をご覧ください。G1000VDのみ