

# FM多重放送局を選局する

[G1000VD]のみ

FM多重放送局の選局には、**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。  
※お買い上げ時は自動選局に設定されています。

## 自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

- 1 メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

- 2 自動選局をタッチする。

：表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。

※自動選局を止めるには、**自動選局**をタッチして表示灯を消灯させてください。



## 手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

- 1 メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

- 2 + / - をタッチし、受信したい周波数に合わせる。(0.1 MHz単位)

※ + / - を長くタッチすると、始めは0.1 MHzずつ周波数が変わり、しばらくすると1 MHzずつ変わります。

