

## 現在地(自車)マークの種類を設定する

1 メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ → カーマーク選択 をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2 ゴリラ / 矢印(レッド) / 矢印(イエロー) /  
車(レッド) / 車(シルバー) / スニーカー を  
選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

※お買い上げ時は 矢印(レッド) に設定されています。

プレゼントカーマーク F-11



## 地図ボタン表示の設定をする

地図に表示されるボタンを設定することができます。

1 メニュー → 設定 → 地図ボタン表示 をタッチする。

: 地図ボタン表示画面が表示されます。

2 メイン地図 / 右地図 を選択し、タッチする。

: 設定できる項目が表示されます。



3 表示させたいボタンをタッチし、(✓)をつける。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ ランチャー 選択時は 音量 を設定することができません。  
ランチャー を解除すると、 音量 に(✓)がつきます。

※ 音量 は、AV同時動作中のみ表示されます。

※お買い上げ時はメイン地図(コンパス/スケール/AV  
/ボタンON/OFF/ランチャー)、右地図(コンパス/  
スケール)、ボタンサイズ [標準] に設定されています。

設定内容が確認できます。



ボタンの大きさを変更することができます。

[標準] … お買い上げ時の大きさです。

[大] …… コンパスボタン、[広域] / [詳細]、  
ランチャーボタン、AV音量バーを  
大きくします。