

音量調整する

AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。

1 各AVモードの再生画面で **音量** をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例) AV音量バー(音楽再生)



① **AV音量表示**

② **AVボタン**

AV選択画面を表示します。
[AV] J-5

③ **- / + ボタン**

音量を調整します。
(- : 小さくなる + : 大きくなる)

④ **消音ボタン**

音声を一時的に消します。
※消音中に **消音** または **- / +** を
タッチすると消音を解除します。

⑤ **×閉ボタン**

AV音量バーを閉じます。

お知らせ しばらくになにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。