

# テレビ(ワンセグ)の各種設定をする

## 中継・系列局自動サーチ設定をする

放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかを設定することができます。【[J-13](#)】

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
メニュー → 各種設定 → 中継・系列局サーチ を  
タッチする。

【[J-8](#)】



- 2 自動サーチ(する／しない)を選択し、  
タッチする。



\*はお買い上げ時の設定です。

## 受信レベルを確認する

受信中の放送局の受信レベルを確認することができます。

※操作を行う前に、確認したい放送局を選局してください。【[J-12](#)】

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
メニュー → 各種設定 → 受信レベル確認 をタッチする。

【[J-8](#)】

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

### お知らせ

- 受信レベルをバーの長さ  
と数値で確認することができます。
- 受信レベルが高くても視  
聴できるとは限りません。
- 中継・系列局サーチ中な  
どで受信が確認できない  
状態では、受信レベルを  
確認することができます。

バー表示



A  
V  
G  
ア  
テ  
レ  
ビ  
ア  
プリ