

- ① **現在地** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② ページ戻し／送り (▲／▼)
- ③ **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。[AV] J-5
- ④ **音楽一覧**  
保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。  
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。  
※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶／⏸ が表示されます。
- ⑤ **音量** ボタン  
AV 音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。[AV] J-6
- ⑥ **再生メディア表示**  
現在再生しているメディア (SD メモリーカード／My ストッカー) が点灯します。  
[SD] (点灯) …SD メモリーカードを選択中  
[MY] (点灯) …My ストッカーを選択中
- ⑦ **メディア切換** ボタン  
再生メディアを切り換えます。  
(SD メモリーカード／My ストッカー)
- ⑧ **全曲**／**アルバム**／**アーティスト** ボタン  
音楽ファイルを全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示します。[AV] J-20
- ⑨ **再生中リスト** ボタン  
再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。
- ⑩ **リピート** ボタン  
再生中のファイルを繰り返し再生します。  
※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
- ⑪ **ランダム** ボタン  
順序不同で再生します。  
※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。  
※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。
- ⑫ **◀／▶** ボタン  
ファイルの頭出しをします。
- ⑬ **▶** ボタン (再生)／**⏸** ボタン (一時停止)  
タッチするたびに  
**⏸** ボタン (一時停止) ↔ **▶** ボタン (再生)  
とボタンが切り換わります。  
※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生／一時停止します。
- ⑭ **AV オフ** ボタン  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑮ **音楽選択**／**動画選択**／**画像選択**  
各一覧画面に戻ります。
- ⑯ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**  
音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。
- ⑰ **再生バー**  
ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。
- ⑱ **再生時間**
- ⑲ **動画一覧／画像一覧**  
保存されているファイルがサムネイル表示されます。
- ⑳ **ファイル名**  
再生中のファイル名を表示します。
- ㉑ **位置情報付き画像ファイルマーク**  
位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。
- ㉒ **回転** ボタン  
スライドショー停止中に画像を 90° ずつ右方向に回転します。
- ㉓ **表示** ボタン  
カレンダーや時計を表示することができます。[AV] J-21
- ㉔ **位置情報** ボタン  
位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。  
[AV] J-21  
※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

**お知らせ** 再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。