

システム設定画面を表示する

1

メニュー → 設定 → 次へ▶ → システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※AV選択画面で システム設定 をタッチして表示することもできます。☞ J-5



① 画面の明るさ ボタン

画面の明るさを調整します。☞ L-3

② 省電力 ボタン

電池動作時の省電力設定をします。☞ L-4

③ 操作音 ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。☞ L-4

④ セキュリティ設定 ボタン

セキュリティコードを設定します。☞ L-5

⑤ 初期化 ボタン

お買い上げ時の状態に戻す、または自律航法学習結果の初期化を行います。☞ L-6

⑥ バージョン情報 ボタン

バージョン情報を表示します。☞ L-7

⑦ 地図更新 ボタン

地図更新時に使用します。

通常は、この操作は必要ありません。

※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

⑧ 映像入力設定 ボタン [G1000VD] のみ

別売のリヤビューカメラや市販のビデオカメラなどを表示します。☞ L-8