

| | |
|---------------------|----------------|
| 充電ランプ | A-19 |
| 周辺施設 | C-8 |
| 受信レベルを確認する | J-15 |
| 出荷状態に戻す | L-6 |
| 出発地 | |
| 出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え | E-7 |
| 変更 | E-6 |
| 主電源スイッチ | A-17 |
| 準天頂衛星システム「みちびき」 | A-2, B-5, F-12 |
| 消音(AVモード) | J-6 |
| 消音(ナビモード) | I-9 |
| 使用可能時間 | A-20 |
| 初期化 | |
| My ストッカーを初期化する | K-6 |
| お買い上げ時の状態に戻す | L-6 |
| 自律航法学習結果の初期化をする | L-6 |
| ルート学習の初期化をする | I-16 |
| 自律航法 | A-3, B-5 |
| 新旧ルート比較画面表示 | I-5, I-8 |
| スイテルート案内 | I-17 |
| スクロール | B-8 |
| スマートIC | I-16, I-17 |
| スライドショー | J-19 |
| セキュリティコード | L-5 |
| 設定 | |
| 3D 地図の角度を調整する | I-13 |
| eco ドライブの設定をする | F-11 |
| 案内設定をする | I-3 |
| 音声案内の音量を調整する | I-9 |
| ガイドブック地点の設定をする | I-2 |
| 画面消し設定をする | L-4 |
| 現在地(自車)マークの位置を修正する | I-13 |
| 現在地(自車)マークの種類を設定する | I-14 |
| セキュリティコードを設定する | L-5 |
| 地図ボタン表示の設定をする | I-14 |
| 地図モードの設定をする | I-13 |
| 昼夜切換／地図の色を設定する | I-11 |
| 平均速度を設定する | I-15 |
| 右画面設定 | B-14, I-11 |
| 文字表示の設定をする | I-12 |
| ランドマーク表示の設定をする | I-2 |
| ルート設定について | B-15 |
| ルート探索条件の設定をする | I-16 |
| 設定メニュー | B-12 |
| 選局する | J-12 |
| 専用レーン音声案内 | I-4 |
| 全ルートを表示する | E-10 |
| 走行軌跡 | F-16 |
| 走行状態確認 | F-16 |
| 走行中の制限 | A-16 |
| 速度運動案内 | I-9 |

探索

| | |
|----------------------|-----------|
| 1 ルート探索 | E-3 |
| SD メモリーカードからルート探索をする | E-12 |
| 迂回探索 | E-9 |
| 区間ごとの探索条件を変更する | E-7 |
| 現在地から自宅までのルートを探索する | B-16 |
| 現在地から目的地までのルートを探索する | B-16 |
| 再探索 | E-8 |
| 複数ルート探索 | E-3 |
| ルート探索条件の設定をする | I-16 |
| 探索条件を変更する | E-7, I-16 |

地図

| | |
|------------------|------|
| 3D 地図 | B-7 |
| 地図画面の見かた | B-4 |
| 地図に表示される記号 | B-6 |
| 地図表示(方位)を切り換える | B-7 |
| 地図を拡大／縮小する | B-7 |
| テナント情報 | B-12 |
| 地図基本表示の設定をする | I-10 |
| 地図更新 | L-7 |
| 地図更新 ID | L-7 |
| 地図スクロール | B-8 |
| 地図ボタン表示の設定をする | I-14 |
| 地名50音 | C-7 |
| チャンネルスキャンをする | J-11 |
| チャンネルリストを確認／選局する | J-12 |
| 中継・系列局自動サーチ設定をする | J-15 |
| データ放送を見る | J-14 |

テレビ(ワンセグ)

| | |
|---------------------|------|
| エリアスキャンをする | J-11 |
| 音声や字幕を切り換える | J-17 |
| 起動画面の設定をする | J-16 |
| 緊急警報放送を見る | J-14 |
| 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル | |
| リストを呼び出す | J-13 |
| 視聴エリア変更を自動に戻す | J-10 |
| 視聴エリアを変更する | J-10 |
| 受信レベルを確認する | J-15 |
| 選局する | J-12 |
| チャンネルスキャンをする | J-11 |
| チャンネルリストを確認／選局する | J-12 |
| 中継・系列局自動サーチ設定をする | J-15 |
| データ放送を見る | J-14 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | J-8 |
| 時計表示の設定をする | J-17 |
| 番組表を見る | J-13 |
| 表示部について | J-8 |
| 放送用メモリーを削除する | J-16 |