

## 電源

- 入れる……………A-18
- 切る……………A-20
- 電源ボタン……………A-17
- 電池
- 充電時間と連続使用可能時間……………A-20
- 充電について……………A-19
- 充電ランプ/電池マーク……………A-19
- 内蔵電池で使用する……………A-19

## 電池動作……………A-16

## 電話番号……………C-4

## 動画再生

- 頭出し……………J-19
- 一時停止……………J-19
- 再生……………J-19
- 再生メディアを切り換える……………J-19
- 表示部について……………J-18
- ランダム再生……………J-19
- リピート再生……………J-19

## 統計交通情報……………I-16, I-17

## 動作の種類と走行中の制限について……………A-16

## 盗難多発地点警告……………B-5, I-4, I-6

## 登録地点

- 登録する……………B-14
- 登録地点から目的地を探す……………C-2
- 登録地点のフォルダ名を編集する……………F-5
- 登録地点の編集/見る……………F-2
- 登録地点を書き出す/追加する……………F-7
- 登録地点を全て書き出す/全て書き替える……………F-6
- 登録地点を並び替え……………F-5

## 登録地点情報を選んで書き出す/追加する……………F-7

## 登録地点情報を全て書き出す/

## 全て書き替える……………F-6

## 時計表示の設定をする……………J-17

## 取り付け角度・寸法について……………A-6

## トンネル出口音声案内……………I-4

## な 行

## 内蔵電池

- 充電時間と連続使用可能時間……………A-20
- 充電について……………A-19
- 充電ランプ/電池マーク……………A-19
- 内蔵電池で使用する……………A-19

## ナビID……………L-7

## ナビメニュー画面について……………B-9

## 入力

- 文字入力……………B-19

## は 行

## バージョン情報……………L-7

## パスキー……………I-19

## 番組表を見る……………J-13

## 微調整(スクロール)……………B-8

## ビデオ

- 映像入力設定と表示について……………L-9
- 画質調整をする……………L-10
- 接続する……………L-8

## 表示部

- Gアプリ……………J-22
- 音楽再生……………J-18
- 画像再生……………J-18
- テレビ(ワンセグ)……………J-8
- 動画再生……………J-18

## フォルダ名編集……………F-5

## 複数ルート探索……………E-3

## 踏み切り案内……………I-4

## 平均速度の設定……………I-15

## 平面地図画面……………B-5

## 別売品……………M-6

## 保安基準……………A-4, A-12

## 放送用メモリーを削除する……………J-16

## 方面看板を表示する……………I-5, I-7

## ま 行

## マップコード……………C-12

## マップマッチング……………A-3

## まっぶるコード(MGコード)……………C-12

## 右画面に地図/情報を表示する……………B-14

## みちびき……………A-2, B-5, F-12

## みちびきの設定……………F-12

## メディア切換

- Gアプリ……………J-22
- 音楽再生……………J-19
- 画像再生……………J-19
- 動画再生……………J-19

## 目安線を調整する……………L-11

## 目安線を表示する……………L-10

## 目的地

- 出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え……………E-7
- 変更……………E-6

## 目的地方位を設定する……………I-3

## 目的地履歴……………C-7