

**目的地を探す**

SDメモリーカードから……………C-10  
 緯度・経度から……………C-11  
 現在地またはスクロール先の施設のジャンルから…C-5  
 コードから(まっがるコード(MGコード)・  
 マップコード)……………C-12  
 施設のジャンルから……………C-5  
 施設の名前から……………C-6  
 住所から……………C-3  
 周辺にある施設から……………C-8  
 地図から……………C-8  
 地名から……………C-7  
 電話番号から……………C-4  
 登録地点から……………C-2  
 目的地履歴から……………C-7  
 郵便番号から……………C-10

**文字入力……………B-19**  
**文字表示設定……………I-12**

**や 行**

**郵便番号……………C-10**

**ら 行**

**ランチャー表示……………B-4**  
**ランチャーボタンの編集をする……………I-15**  
**ランドマークの設定……………I-2**  
**リアル3D交差点を表示する……………I-5, I-8**  
**立体アイコン……………B-5**

**リヤビューカメラ**

映像入力設定と表示について……………L-9  
 画質調整をする……………L-10  
 接続する……………L-8  
 リヤビューカメラ映像の目安線を調整する……………L-11  
 リヤビューカメラ映像の目安線を表示する……………L-10

**ルート案内ストップ/スタート……………E-9**

**ルート学習**

初期化……………I-16  
 設定……………I-16  
 ルート学習結果について……………I-17

**ルート色を設定する……………I-3**

**ルート探索**

1ルート探索……………E-3  
 複数ルート探索……………E-3

**ルート探索条件の設定をする……………I-16**

**ルート変更**

経由地の追加……………E-4  
 出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え……………E-7  
 出発地/経由地/目的地の変更と削除……………E-6

**ルート編集**

現在のルートを削除する……………E-11  
 現在のルートを表示する……………E-10  
 現在のルートを保存する……………E-11  
 保存したルートを呼び出す/削除する……………E-11  
 ルートを変更する……………E-4  
**連続使用可能時間……………A-20**