

AVモードの基本操作	83	電池を取り出す前に	116
操作したいAVモードに切り換える	83	内蔵電池の取り外しかた	116
AVモードを終了する	83	地図ソフトについて	119
音量調整する	84	BLUETOOTH®について	123
AV同時動作について	85	VICSについて	124
テレビ(ワンセグ)について	86	商標などについて	126
視聴エリアを変更する	88	ソフトウェア、およびオープンソース	
選局する	89	ソフトウェアについて	126
チャンネルリストを確認/選局する	89	仕様	128
音楽/動画/画像について	90	保証とアフターサービス	130
Gアプリについて	92		

My ストッカーを使う P.93

My ストッカー / SDメモリーカードにコピーする… 93

システム設定をする P.94

システム設定画面を表示する	94
画面の明るさを調整する	95
セキュリティコードについて	96
セキュリティコードを設定する	96
セキュリティコードを解除する	96
テレビ視聴制限について	97
パスワードを設定する	97
パスワードを解除する	97
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	98
出荷状態に戻す / 自律航法学習結果の	
初期化について	98
バージョン情報を見る	99
地図更新について	99
“道路マップ無料更新” 権を利用して	
地図の道路情報を更新する(Web 地図更新)	99
バージョンアップキットで	
地図の全データを更新する(年度更新)	99
リビューカメラ/ビデオ映像を表示する	100
レビューカメラを接続する	100
ビデオカメラなどを接続する	100
映像入力設定と表示について	101
レビューカメラ/ビデオ映像の画質調整をする	102
レビューカメラ映像の目安線を表示する	102
レビューカメラ映像の目安線を調整する	103

困ったとき P.104

故障かな!?	104
こんなメッセージが出たときは	112
万一、故障や異常が起こったら	115

必要なとき P.116

本機を廃棄するときのお願い	116
電池のリサイクルについて	116
リサイクル協力店について	116