

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞P.46)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ



- **メニュー** →
ルート を
タッチ



- **メニュー** →
情報 を
タッチ



G1100VDのみ
☞P.68

G1100VDのみ
☞P.78、P.79

- **メニュー** →
設定 を
タッチ



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ



☞P.94

お知らせ 「こここ♪」の設定や操作については☞P.74をご覧ください。G1100VDのみ