

## 本機のパスキーを変更する

BLUETOOTHパスキーは、BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。

※お買い上げ時は「1234」に設定されています。

1

メニュー → 設定 → 次へ → BLUETOOTH設定 → 本体情報 をタッチする。

: 本体情報画面が表示されます。

2

パスキー変更 をタッチする。

: パスキー入力画面が表示されます。



本体情報画面



パスキー入力画面

入力した文字を削除します。  
長くタッチすると入力した  
全ての文字を削除します。

3-2

3

パスキーを入力し、決定 をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。

## OBD2設定について

G1100VDのみ

別売のOBD2アダプター(CA-CS10D)を使用するときに、OBD2アダプターの設定をすることができます。

※ OBD2設定については、別売のOBD2アダプターの説明書をご覧ください。

※ OBD2アダプターを使用しない場合は、この操作は必要ありません。