

- ⑧ **現在地** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑨ **電池マーク**
- ⑩ **ページ戻し／送り** (▲ / ▼)
- ⑪ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [P.83]
- ⑫ **音楽一覧**
保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。
※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶ / ⏸ が表示されます。
- ⑬ **音量** ボタン
AV 音量バーを表示します。 [P.84]
- ⑭ **再生メディア表示**
現在再生しているメディア (SDメモリーカード / My ストッカー) が点灯します。
SD (点灯) … SDメモリーカードを選択中
My (点灯) … My ストッカーを選択中
- ⑮ **メディア切換** ボタン
再生メディアを切り換えます。
(SDメモリーカード / My ストッカー)
- ⑯ **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
音楽ファイルを全曲 / アルバムごと / アーティストごとに表示します。
- ⑰ **再生中リスト** ボタン
再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。
- ⑱ **リピート** ボタン
再生中のファイルを繰り返し再生します。
※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
- ⑲ **ランダム** ボタン
順序不同で再生します。
※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。
- ⑳ **◀ / ▶** ボタン
ファイルの頭出しをします。
- ㉑ **▶** ボタン (再生) / **⏸** ボタン (一時停止)
タッチするたびに
⏸ ボタン (一時停止) ↔ ▶ ボタン (再生)
とボタンが切り換わります。
※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生 / 一時停止します。
- ㉒ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ㉓ **音楽選択** / **動画選択** / **画像選択**
各一覧画面に戻ります。
- ㉔ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**
音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。
- ㉕ **再生バー**
ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。
- ㉖ **再生時間**
- ㉗ **動画一覧 / 画像一覧**
保存されているファイルがサムネイル表示されます。
- ㉘ **ファイル名**
再生中のファイル名を表示します。
- ㉙ **位置情報付き画像ファイルマーク**
位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。
- ㉚ **回転** ボタン
スライドショー停止中に画像を 90° ずつ右方向に回転します。
- ㉛ **表示** ボタン
カレンダーや時計を表示することができます。
- ㉜ **位置情報** ボタン
位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。
※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

お知らせ

再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。