

# もくじ

本書の読みかた	3	現在のルートを保存する	E-11
もくじ	4	保存したルートを呼び出す／削除する	E-11
はじめに		A-1	
ナビゲーションシステムについて	A-2	現在のルートを削除する	E-11
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4	SDメモリーカードからルート探索をする	E-12
車にVICSアンテナを取り付ける	A-12		
動作の種類と走行中の制限について	A-16		
電源について	A-17		
SDメモリーカードについて	A-21		
ナビ機能の基本操作		B-1	
各部のなまえとはたらき	B-2	情報を見る・設定する	F-1
地図画面の見かた	B-4	登録地点の編集／見る	F-2
地図に表示される記号	B-6	登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
地図の操作	B-7	登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-9	SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
自宅を登録する	B-13	eco ドライブ情報について	F-10
地図から自宅／地点を登録する	B-14	GPS情報について	F-12
右画面に地図／情報を表示する	B-14	GPSログを使う	F-13
ルート設定について	B-15	走行軌跡を使う	F-16
目的地／自宅までのルートを探索する	B-16	走行状態を確認する	F-16
音声案内について	B-17		
おでかけ旅ガイド	B-18		
文字入力のしかた	B-19		
目的地を探す		C-1	
目的地を設定する	C-2	VICSを利用する	G-1
ガイドブックを利用する		D-1	
ガイドブックを利用する	D-2	VICS情報(FM多重)について	G-2
ガイドブック地点を利用する	D-3	VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-5
ルートを探索する		E-1	
ルート案内時の注意点	E-2	VICS情報(FM多重)の图形情報を見る	G-5
1ルート探索／複数ルート探索をする	E-3	FM多重放送局を選局する	G-6
ルートを変更する	E-4	FM多重放送局をプリセット登録する	G-8
再探索をする	E-8	FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
迂回探索をする	E-9	VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	G-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9	VICS表示の設定をする	G-10
現在のルートを表示する	E-10		
各種設定をする	I-1		
ランドマーク表示の設定をする	I-2		
ガイドブック地点の設定をする	I-2		
案内設定をする	I-3		
音声案内の音量を調整する	I-9		
地図の表示をカスタマイズする	I-10		
地図ボタン表示の設定をする	I-14		
ランチャーボタンの編集をする	I-15		
平均速度を設定する	I-15		
ルート探索条件の設定をする	I-16		
BLUETOOTH®の設定をする	I-18		