

## 内蔵電池で使用する

- 1** シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続していない状態で電源ボタンを約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコード入力画面が表示された場合は、セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。[P L-5]

- 2** 警告画面の注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

[P A-18 手順 **3**]

### お知らせ

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。充電してご使用ください。
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。

### 内蔵電池の充電について

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続して充電してください。

※充電するときは電源ボタンを約2秒押しで電源を切ってください。満充電できない場合があります。

※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。[P A-17]

### お願い

- ACアダプター(別売)を使用する場合、充電が終了したらコンセントから外してください。
- 内蔵電池の残量がなくなると、自転車位置情報(GPS衛星データ)が保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。

### 充電ランプ/電池マーク

#### 電池マーク

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| 電池動作時のみ表示 | 残量：多  |  (緑色)  |
|           | 残量：中  |  (緑色) |
|           | 残量：少  |  (赤色) |
|           | 残量：なし |  (灰色) |
| 充電時のみ表示   | 満充電   |       |
|           | 充電中   |       |
|           | 充電停止* |       |

#### 充電ランプ

満充電：消灯  
充電中：点灯(橙色)



\* 印…+10℃～+35℃の温度範囲以外の場所では、内蔵電池保護のため充電が停止します。[P A-20] (充電ランプは点灯したままの状態になります。)

### お知らせ

- 低温下では、表示される電池残量が一時的に少なくなることがありますが、これは電池の特性によるものですので故障ではありません。
- 電池動作時に電源ボタンを短押し(約1秒以内)し、画面消しにしたときは充電ランプが緑色に点灯します。