

画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。【[P-3](#)】

② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/各AVモード時に表示
- …ecoドライブ評価中に表示
- …内蔵電池の状態を表示【[P-A-19](#)】

※ボタンサイズの設定(【[P-14](#)】を「大」にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF(【[P-B-4](#)】で表示させてください。

③ 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、または自律航法(【[P-A-3](#)】が動作しているときは「」が点灯します。
 - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
 - ・ 緑色…GPSなどにより測位中
 - ・ 黄色…クイックGPS(【[P-A-3](#)】により測位中
 - ・ 黒色…測位計算中/未測位
- ※ボタンOFF(【[P-B-4](#)】)やコンパス非表示(【[P-14](#)】)にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
【[P-4](#)、[I-6](#)】

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ マーク【G1100VD】のみ

スマートフォン専用アプリ「こいこい」接続時に表示します。【[P-H-2](#)】

⑧ 情報バー

道路名または周辺の住所(【[P-I-10](#)】)、目的地までの残距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。
*¹ 1印…ルート案内時のみ表示します。

⑨ 現在地(自転車)マーク

自転車位置と進行方向を「」で表示し、停車時は「」で表示します。
※矢印以外を現在地(自転車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合「」になりません。
【[P-I-14](#)】

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。
【[P-I-5](#)、[I-7](#)】

⑪ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示【[P-I-4](#)】
- …踏み切り案内時に表示【[P-I-4](#)】
- …急カーブ案内時に表示【[P-I-4](#)】
- …事故多発地点警告時に表示【[P-I-4](#)、[I-6](#)】

⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。
【[P-I-4](#)、[I-6](#)】

⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²
青色(破線)：フェリー航路
*² 印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。
※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭ VICSタイムスタンプ【G1100VD】のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。【[P-G-4](#)】

⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。
※表示は変更できます。【[P-I-3](#)】