

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-9)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →  
**目的地** を  
タッチ  
☞ C-1



次へ> を  
タッチ  
→  
←  
前へ< を  
タッチ



- **メニュー** →  
**ガイドブック**  
をタッチ  
☞ D-1



- **メニュー** →  
**ルート** を  
タッチ  
☞ E-1



- **メニュー** →  
**情報** を  
タッチ  
☞ F-1



☞ G-1  
G1100VDのみ

☞ I-18、I-19  
G1100VDのみ

- **メニュー** →  
**設定** を  
タッチ  
☞ L-1



次へ> を  
タッチ  
→  
←  
前へ< を  
タッチ



☞ L-1

**お知らせ** 「こここ♪」の設定や操作については☞ H-2をご覧ください。☞ G1100VDのみ