

音量調整する

1 各AVモードの再生画面で **音量** をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例)AV音量バー(音楽再生)



- ① **AV音量表示**
- ② **AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。
[音] J-5
- ③ **− / + ボタン**
音量を調整します。
(− : 小さくなる + : 大きくなる)
- ④ **消音 ボタン**
消音にします。
※消音中に **消音** または **− / +** を
タッチすると消音を解除します。
- ⑤ **×閉 ボタン**
AV音量バーを閉じます。

お知らせ しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。