

AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)／動画の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AVモードを終了してください。☞ J-5

1 各AVモードの再生画面で**現在地**をタッチする。

(例)各AVモードの再生画面(音楽)

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。



2 AV同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※**LAUNCHER**が非表示で、**音量**を表示している場合は**音量**をタッチしてください。☞ P-14



(例)現在地の地図画面(AV音量バー表示)



① AV音量表示

音量を調整または消音にすると表示されます。

② AVオフ ボタン

AVモードを終了します。

③ - / + ボタン

音量を調整します。

(- : 小さくなる + : 大きくなる)

④ 消音 ボタン

消音にします。

※消音中に**消音**または**- / +**をタッチすると消音を解除します。

⑤ ×閉 ボタン

AV音量バーを閉じます。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。