

おでかけナビサポート「ここいこ」について…H-2

音楽再生	
頭出し	J-19
一時停止	J-19
再生	J-19
再生メディアを切り換える	J-19
表示部について	J-18
ランダム再生	J-19
リピート再生	J-19
音声案内について	B-17
音声案内の音量を調整する	I-9
音声や字幕を切り換える	J-17
音量調整する(AVモード)	J-6

か行

ガイドブック	D-1
ガイドブック地点	D-3, I-2
拡大／縮小する	B-7
各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
頭出し	J-19
一時停止	J-19
位置情報付き画像ファイルを地点登録／	
目的地にする	J-21
回転	J-19
再生	J-19
再生メディアを切り換える	J-19
スライドショー	J-19
スライドショーの間隔を設定する	J-20
表示設定	J-21
表示部について	J-18
ランダム再生	J-19
家庭動作	A-16
画面消し	L-4
画面の明るさ調整	L-3
キー操作音	L-4
機器登録	H-3
機器名	I-18
軌跡	F-16
起動画面の設定をする	J-16
急カーブ案内	I-4
吸盤スタンドの取り付けかた	A-6
吸盤スタンドの取り外しかた	A-10
緊急警報放送を見る	J-14
クイックGPSについて	A-3
クイックメニュー	B-11
車動作	A-16
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4
グロナス	A-2, B-5, F-12
グロナスの設定	F-12

経由地

出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	E-7
追加	E-4
変更	E-6

現在地

現在地(自転車)マークのずれについて	A-3
表示する	B-9

現在地ボタン／戻るボタンについて

	B-9
--	-----

現在地マーク

現在地(自転車)マークの位置を修正	I-13
現在地(自転車)マークの種類を設定	I-14

交差点

交差点拡大図の表示をする	I-5, I-7
交差点情報を表示する	I-5, I-7
リアル3D交差点を表示する	I-5, I-8

合流案内

	I-4
--	-----

コードクリップの取り付け／取り外しかた

	A-11
--	------

ここいこ

	H-2
--	-----

さ行

再探索	E-8
シガーライターコードで使用する	A-18
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m	
／詳50mスケール)の収録エリア	M-2
事故多発地点警告	B-5, I-4, I-6
自転車マーク	
位置を修正する	I-13
種類を設定する	I-14
施設50音	C-6
施設情報	
施設の名前から探す	C-6
ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
表示できる施設	M-4
自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	J-13
自宅までのルートを探索する	B-16
自宅を登録する	B-13
視聴エリア変更を自動に戻す	J-10
視聴エリアを変更する	J-10
自動再探索	I-16
自動再探索時のアラームを設定する	I-5
シミュレーション	E-10
車両センサー	F-16
ジャンル	C-5
住所	C-3
充電時間	A-20
充電について	A-19
充電ランプ	A-19