

電源

- 入れる……………A-18
- 切る……………A-20
- 電源ボタン……………A-17

電池

- 充電時間と連続使用可能時間……………A-20
- 充電について……………A-19
- 充電ランプ/電池マーク……………A-19
- 内蔵電池で使用する……………A-19

電池動作……………A-16

電話番号……………C-4

動画再生

- 頭出し……………J-19
- 一時停止……………J-19
- 再生……………J-19
- 再生メディアを切り換える……………J-19
- 表示部について……………J-18
- ランダム再生……………J-19
- リピート再生……………J-19

動作の種類と走行中の制限について……………A-16

盗難多発地点警告……………B-5, I-4, I-6

登録地点

- 登録する……………B-14
- 登録地点から目的地を探す……………C-2
- 登録地点のフォルダ名を編集する……………F-5
- 登録地点の編集/見る……………F-2
- 登録地点を書き出す/追加する……………F-7
- 登録地点を全て書き出す/全て書き替える……………F-6
- 登録地点を並び替え……………F-5

登録地点情報を選んで書き出す/追加する……………F-7

登録地点情報を全て書き出す/ 全て書き替える……………F-6

時計表示の設定をする……………J-17

取り付け角度・寸法について……………A-6

トンネル出口音声案内……………I-4

な 行

内蔵電池

- 充電時間と連続使用可能時間……………A-20
- 充電について……………A-19
- 充電ランプ/電池マーク……………A-19
- 内蔵電池で使用する……………A-19

ナビID……………L-8

ナビメニュー画面について……………B-9

入力

- 文字入力……………B-19

は 行

バージョン情報……………L-8

パスキー……………I-19

番組表を見る……………J-13

微調整(スクロール)……………B-8

ビデオ

- 映像入力設定と表示について……………L-10
- 画質調整をする……………L-11
- 接続する……………L-9

表示部

- Gアプリ……………J-22
- 音楽再生……………J-18
- 画像再生……………J-18
- テレビ(ワンセグ)……………J-8
- 動画再生……………J-18

フォルダ名編集……………F-5

複数ルート探索……………E-3

踏み切り案内……………I-4

平均速度の設定……………I-15

平面地図画面……………B-5

別売品……………M-6

保安基準……………A-4, A-12

放送用メモリーを削除する……………J-16

方面看板を表示する……………I-5, I-7

ま 行

マップコード……………C-12

マップマッチング……………A-3

まっぶるコード(MGコード)……………C-12

右画面に地図/情報を表示する……………B-14

みちびき……………A-2, B-5, F-12

みちびきの設定……………F-12

メディア切換

- Gアプリ……………J-22
- 音楽再生……………J-19
- 画像再生……………J-19
- 動画再生……………J-19

目安線を調整する……………L-12

目安線を表示する……………L-11

目的地

- 出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え……………E-7
- 変更……………E-6

目的地方位を設定する……………I-3

目的地履歴……………C-7