

**目的地を探す**

SDメモリーカードから ..... C-10  
 緯度・経度から ..... C-11  
 現在地またはスクロール先の施設のジャンルから ..... C-5  
 コードから(まっがるコード(MGコード)・  
 マップコード) ..... C-12  
 施設のジャンルから ..... C-5  
 施設の名前から ..... C-6  
 住所から ..... C-3  
 周辺にある施設から ..... C-8  
 地図から ..... C-8  
 地名から ..... C-7  
 電話番号から ..... C-4  
 登録地点から ..... C-2  
 目的地履歴から ..... C-7  
 郵便番号から ..... C-10  
**文字入力** ..... B-19  
**文字表示設定** ..... I-12

**ルート編集**

現在のルートを削除する ..... E-11  
 現在のルートを表示する ..... E-10  
 現在のルートを保存する ..... E-11  
 保存したルートを呼び出す／削除する ..... E-11  
 ルートを変更する ..... E-4  
**連続使用可能時間** ..... A-20

**や 行**

**郵便番号** ..... C-10

**ら 行**

**ランチャー表示** ..... B-4  
**ランチャーボタンの編集をする** ..... I-15  
**ランドマークの設定** ..... I-2  
**リアル3D交差点を表示する** ..... I-5, I-8  
**立体アイコン** ..... B-5  
**リヤビューカメラ**  
 映像入力設定と表示について ..... L-10  
 画質調整をする ..... L-11  
 接続する ..... L-9  
 リヤビューカメラ映像の目安線を調整する ..... L-12  
 リヤビューカメラ映像の目安線を表示する ..... L-11  
**ルート案内ストップ／スタート** ..... E-9  
**ルート学習**  
 初期化 ..... I-16  
 設定 ..... I-16  
 ルート学習結果について ..... I-17  
**ルート色を設定する** ..... I-3  
**ルート探索**  
 1ルート探索 ..... E-3  
 複数ルート探索 ..... E-3  
**ルート探索条件の設定をする** ..... I-16  
**ルート変更**  
 経由地の追加 ..... E-4  
 出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え ..... E-7  
 出発地／経由地／目的地の変更と削除 ..... E-6