

選局する	89
チャンネルリストを確認/選局する	89
音楽/動画/画像について	90
Gアプリについて	92

仕様	128
保証とアフターサービス	130

My ストッカーを使う P.93

My ストッカー/SDメモリーカードにコピーする	93
--------------------------	----

システム設定をする P.94

システム設定画面を表示する	94
画面の明るさを調整する	95
セキュリティコードについて	96
セキュリティコードを設定する	96
セキュリティコードを解除する	96
テレビ視聴制限について	97
パスワードを設定する	97
パスワードを解除する	97
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	98
出荷状態に戻す/自律航法学習結果の 初期化について	98
バージョン情報を見る	99
地図更新について	99
“道路マップ無料更新”権を利用して 地図の道路情報を更新する(Web 地図更新)	99
バージョンアップキットで 地図の全データを更新する(年度更新)	99
リビューカメラ/ビデオ映像を表示する	100
レビューカメラを接続する	100
ビデオカメラなどを接続する	100
映像入力設定と表示について	101
レビューカメラ/ビデオ映像の画質調整をする	102
レビューカメラ映像の目安線を表示する	102
レビューカメラ映像の目安線を調整する	103

困ったとき P.104

故障かな!?	104
こんなメッセージが出たときは	111
万一、故障や異常が起こったら	114

必要なとき P.115

本機を廃棄するときのお願い	115
電池のリサイクルについて	115
リサイクル協力店について	115
電池を取り出す前に	115
内蔵電池の取り外しかた	115
VICSについて	118
地図ソフトについて	120
商標などについて	125
ソフトウェア、およびオープンソース ソフトウェアについて	126