

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ P.48)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ

目的地のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ

ガイドブックのメニュー画面



- **メニュー** →
ルート を
タッチ

ルートのメニュー画面



- **メニュー** →
情報 を
タッチ

情報のメニュー画面



G1200VD のみ
☞ P.70

- **メニュー** →
設定 を
タッチ

設定のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



☞ P.94