

Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3／WMA)／動画ファイル(MP4)／画像ファイル(JPEG)／Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※Myストッカーの容量は約300 MBです。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[P.40]

1 Myストッカーモードにし、 SDからコピー／SDへコピーをタッチする。

[P.83]

ボタン	内容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



2 ファイル形式(音楽ファイル／画像ファイル／ 動画ファイル／Gアプリファイル)をタッチする。

※手順1でSDへコピーを選択した場合、
Gアプリファイルを選択することができません。



3 コピーしたいファイルをタッチし、 コピーをタッチする。

：メッセージが表示され「はい」をタッチすると、
選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら「OK」をタッチしてください。

※手順2でGアプリファイルを選択した場合は、
サムネイル表示されますので、コピーしたい
Gアプリを選択し、「コピー」をタッチしてください。

※全コピーをタッチすると全てのファイルがコピー
されます。

*印…音楽ファイルの場合、「全曲」／「アルバム」／「アーティスト」をタッチして、全曲／アルバムごと／
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・「アルバム」／「アーティスト」内のファイルを表示しているときに、「全コピー」をタッチすると、
「アルバム」／「アーティスト」内のファイルのみを全てコピーします。

