

もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-6
車にVICSアンテナを取り付ける	A-14
動作の種類と走行中の制限について	A-18
電源について	A-19
SDメモリーカードについて	A-23

ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-4
地図に表示される記号	B-6
地図の操作	B-7
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-9
自宅を登録する	B-13
地図から自宅／地点を登録する	B-14
右画面に地図／情報を表示する	B-14
ルート設定について	B-15
目的地／自宅までのルートを探索する	B-16
音声案内について	B-17
おでかけ旅ガイド	B-18
文字入力のかた	B-19

目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10

現在のルートを保存する	E-11
保存したルート呼び出す／削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

VICSを利用する G-1

VICS情報(FM多重)について	G-2
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-5
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
FM多重放送局を選局する	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する	G-8
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	G-9
VICS表示の設定をする	G-10

各種設定をする H-1

ランドマーク表示の設定をする	H-2
ガイドブック地点の設定をする	H-2
案内設定をする	H-3
音声案内の音量を調整する	H-11
地図の表示をカスタマイズする	H-12
地図ボタン表示の設定をする	H-16
ランチャーボタンの編集をする	H-17
平均速度を設定する	H-17
ルート探索条件の設定をする	H-18

AV・テレビ・Gアプリ I-1

使用時・データ作成時について	I-2
AVモードの基本操作	I-5
AV同時動作について	I-7
テレビ(ワンセグ)について	I-8
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	I-15