



CN-G1200VD

Gorilla

Panasonic®

取扱説明書

詳細操作編

SSDポータブルカーナビゲーション

7V型ワイドモニター FM-VICS内蔵 品番 **CN-G1200VD**

7V型ワイドモニター 品番 **CN-G720D**

5V型ワイドモニター 品番 **CN-G520D**

ご使用前に、「安全上のご注意」(☞『基本操作編』P.6～P.13)を必ずお読みください。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

下記サイトで「ユーザー登録」をお願いします

 <https://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。



保証書別添付

本機の特長

安全・安心運転サポート

運転中の状況に応じて表示や音声で注意を促し、運転をサポートします。



下記機能は CN-G1200VD のみ対応しています。

「VICS WIDE」に対応

G1200VD のみ

VICS-WIDE 対応で渋滞を自動回避し、新旧ルート比較機能で回避の効果が目で分かります。



道路マップ無料更新

G1200VD のみ

インターネットを利用して道路情報を更新する「Web 地図更新」を発売から最大3年間、無料で利用することができます。

道路情報は1年間に6回(2ヶ月ごと)に更新されるため、いつでも最新の道路で案内します。

※更新には市販のSDメモリーカードが必要です。



本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

A-1 参照していただきたいページ番号を表します。
(アルファベットは章、数字は章のページを表します。)

はじめに **A-1**

ナビゲーションシステムについて……………A-1
車に吸盤スタンドを取り付ける……………A-4

4 目的地に設定し、ルート案内を開始
[音] C-2 手順 **4**、**5**

3

もくじへ さくいんへ

本書内の参照ページをクリックすると、該当ページに移動します。*


各ページ下部のアイコンをクリックすると、「もくじ」「さくいん」に移動します。

*印…一部移動できない参照ページもあります。

- 本書では、一部を除きCN-G720Dを例に説明しています。
- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

G1200VD : CN-G1200VD **G720D** : CN-G720D **G520D** : CN-G520D

検索 など タッチパネル部のボタンを
黒地に白文字 で表します。


 タッチパネル操作を
表します。

2⁻¹ 操作の順番を表します。

(例)

2 郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

2⁻¹ **2**⁻²



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。

もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-6
車にVICSアンテナを取り付ける	A-14
動作の種類と走行中の制限について	A-18
電源について	A-19
SDメモリーカードについて	A-23

ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-4
地図に表示される記号	B-6
地図の操作	B-7
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-9
自宅を登録する	B-13
地図から自宅／地点を登録する	B-14
右画面に地図／情報を表示する	B-14
ルート設定について	B-15
目的地／自宅までのルートを探索する	B-16
音声案内について	B-17
おでかけ旅ガイド	B-18
文字入力のかた	B-19

目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10

現在のルートを保存する	E-11
保存したルート呼び出す／削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

VICSを利用する G-1

VICS情報(FM多重)について	G-2
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-5
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
FM多重放送局を選局する	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する	G-8
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	G-9
VICS表示の設定をする	G-10

各種設定をする H-1

ランドマーク表示の設定をする	H-2
ガイドブック地点の設定をする	H-2
案内設定をする	H-3
音声案内の音量を調整する	H-11
地図の表示をカスタマイズする	H-12
地図ボタン表示の設定をする	H-16
ランチャーボタンの編集をする	H-17
平均速度を設定する	H-17
ルート探索条件の設定をする	H-18

AV・テレビ・Gアプリ I-1

使用時・データ作成時について	I-2
AVモードの基本操作	I-5
AV同時動作について	I-7
テレビ(ワンセグ)について	I-8
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	I-15

音楽／動画／画像について	I-18
Gアプリについて	I-22

My ストッカーを使う J-1

My ストッカーについて	J-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	J-3
My ストッカー内のファイルを削除する	J-4
使用領域を確認する	J-5
My ストッカーを初期化する	J-6

システム設定をする K-1

システム設定画面を表示する	K-2
画面の明るさを調整する	K-3
省電力の設定をする	K-4
キー操作音の設定をする	K-4
セキュリティコードについて	K-5
テレビ視聴制限について	K-6
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	K-7
バージョン情報を見る	K-8
地図更新について	K-8
電源設定をする	K-9
リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する	K-10

必要なとき L-1

市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア	L-2
表示できる施設	L-4
別売品のご案内	L-6
商標などについて	L-8
さくいん	L-9

