

# SDメモリーカードについて

本機ではSDメモリーカードを使用して下記などができます。

- ・当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードした、おでかけスポット・おでかけプランの利用
- ・本機で登録している登録地点情報のバックアップ／リストア、エクスポート／インポート
- ・まっぷるコード(MGコード)更新データの利用
- ・パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した音楽ファイル(MP3/WMA)、動画ファイル(MP4)、画像ファイル(JPEG)の再生

■本機は、SD規格に準拠したSDHCメモリーカード(32 GB以下)\*とSDメモリーカード(2 GB以下)に対応しています。それ以外のSDメモリーカードは使用できません。

microSDHCメモリーカード\*、miniSD／microSDメモリーカードも使用できます。

\*印…SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。


■SDメモリーカードは、パソコンでFAT16またはFAT32でフォーマット(初期化)してから使用してください。

## お知らせ

- ・本書では特にことわりのない限り、上記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。
- ・無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

## SDメモリーカードの取り扱い

- ・SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- ・SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- ・長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- ・SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- ・データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・次のことをお守りください。
  - ・本機から取り出したら、必ずケースに収納する
  - ・裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
  - ・貼られているラベルをはがさない
  - ・シールやラベルを重ねて貼り付けない
  - ・強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない



## お願い

microSDメモリーカードなどを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。