

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-9)で各メニューを選択します。

- メニュー →  
目的地 を  
タッチ  
☞ C-1



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ



- メニュー →  
ガイドブック  
をタッチ  
☞ D-1



- メニュー →  
ルート を  
タッチ  
☞ E-1



- メニュー →  
情報 を  
タッチ  
☞ F-1



G1200VD のみ  
☞ G-1

- メニュー →  
設定 を  
タッチ  
☞ H-1



次へ → を  
タッチ  
→  
←  
前へ ← を  
タッチ



☞ K-1