

## 設定メニューを表示する

### 1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

#### ● **目的地にする ボタン**

目的地を登録し、ルートを探索します。[] B-16

#### ● **出発地にする ボタン**

ルート編集画面で出発地を変更するときに表示されます。

[] E-6

#### ● **経由地にする ボタン**

ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更するときに表示されます。[] E-4, E-6

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

#### ● **自宅にする ボタン**

自宅の登録を行います。[] B-13, B-14

#### ● **複数ルート探索する ボタン**

目的地を登録し、5通りのルートを探索します。

[] E-3

#### ● **地点登録 ボタン**

地点の登録を行います。[] B-14

#### ● **地点編集 ボタン**

登録地点マークにカーソル(→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

[] F-2

#### ● **施設の詳細 ボタン**

施設名などで目的地を設定するとき、施設に詳細情報があると、住所や電話番号などが確認できます。

#### ● **テナント情報 ボタン**

スクロール先の施設にテナント情報があると、施設内のテナント名や階数、電話番号などが確認できます。  
※市街地図で「家形」表示時ののみ確認できます。

[] H-12

#### ● **周辺検索 ボタン**

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

[] C-8

#### ● **ガイドブック ボタン**

現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、施設を調べることができます。[] D-1

#### ● **×閉 ボタン**

設定メニューを閉じます。