

地図から自宅／地点を登録する

自宅や覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2 500件・自宅含む)

1

登録したい地点の地図を表示させ、
マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、
📍 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最詳細地図を選んでくと、
位置の誤差が少なくなります。



2

自宅にする／**地点登録** をタッチする。

：地図上に地点マークが追加されます。



お知らせ

- 登録した自宅／地点の編集、削除については「F-2」をご覧ください。
- 登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。

「H-12」

右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することができます。

1

メニュー → **右画面** → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内容
OFF	右画面表示を解除します。
ルート情報	ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。
ecoドライブ	ecoドライブ情報を表示します。「F-10」
地図	右画面にも地図を表示します。
ハイウェイモード *	ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。 ※「ecoドライブ」または「地図」と組み合わせて選択することができます。



*印…タッチするとボタンの表示灯が点灯します。「ルート情報」を選択している場合は選択できません。