

音量調整する

1 各AVモードの再生画面で**音量**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例)AV音量バー(音楽再生)



① **AV** 音量表示

② **AV** ボタン

AV 選択画面を表示します。

□ 画面 I-5

③ **- / +** ボタン

音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

④ **消音** ボタン

消音にします。

※消音中に **消音** または **- / +** をタッチすると消音を解除します。

⑤ **×閉** ボタン

AV 音量バーを閉じます。

お知らせ しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。