

# テレビ(ワンセグ)の各種設定をする

## 中継・系列局自動サーチ設定をする

放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかを設定することができます。[P.1-13]

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **中継・系列局サーチ** を  
タッチする。

[P.1-8]



- 2 自動サーチ( **する** / **しない** )を選択し、  
タッチする。

ボタン	内容
<b>する</b> ☆	放送局を受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチを行います。
<b>しない</b>	手動で中継・系列局サーチを行います。

☆はお買い上げ時の設定です。



## 受信レベルを確認する

受信中の放送局の受信レベルを確認することができます。

※操作を行う前に、確認したい放送局を選局してください。[P.1-12]

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **受信レベル確認** をタッチする。

[P.1-8]

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

### お知らせ

- 受信レベルをバーの長さ  
と数値で確認することが  
できます。
- 受信レベルが高くて視聴  
できるとは限りません。
- 中継・系列局サーチ中な  
どで受信が確認できない  
状態では、受信レベルを  
確認することができませ  
ん。

(例) 受信レベル確認画面

