

# 省電力の設定をする

電池動作時に一定時間操作しない場合、自動で画面を消したり電源を切ることができます。

## 1 システム設定画面で **省電力** をタッチする。

☞ K-2

：省電力設定画面が表示されます。

## 2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【画面消し】 画面が消えるまでの時間を設定します。	<b>1分</b>	何も操作せず1分経つと本機の画面が消えます。
	<b>3分</b>	何も操作せず3分経つと本機の画面が消えます。
	<b>しない</b> ☆	設定を行いません。
【電源オフ】 電源が切れるまでの時間を設定します。	<b>5分</b>	何も操作せず5分経つと本機の電源が切れます。
	<b>10分</b>	何も操作せず10分経つと本機の電源が切れます。
	<b>しない</b> ☆	設定を行いません。

☆はお買い上げ時の設定です。

### お知らせ 画面消しについて

- 画面消しにしたときは、充電ランプが緑色に点灯します。
- 電源ボタンを短押し(約1秒以内)して手動で画面消しにすることもできます。
- 画面消しで消えた画面を再度表示するには、電源ボタンを短押し(約1秒以内)してください。

# キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

## 1 システム設定画面で **操作音** をタッチする。

☞ K-2

：操作音設定画面が表示されます。

## 2 キー操作音( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>する</b> ☆	キー操作音を鳴らします。
<b>しない</b>	キー操作音を鳴らしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ キー操作音は音量を変更することができません。ただし、AV同時動作中やルート案内中など状態によっては、AVモードの音量や音声案内の音量で鳴る場合があります。