

シミュレーション	E-10
車両センサー	F-16
ジャンル	C-5
住所	C-3
充電時間	A-22
充電について	A-21
充電ランプ	A-21
周辺施設	C-8
受信レベルを確認する	I-15
出荷状態に戻す	K-7
出発地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	E-7
変更	E-6
主電源スイッチ	A-19
準天頂衛星システム「みちびき」	A-2, B-5, F-12
消音(AVモード)	I-6
消音(ナビモード)	H-11
使用可能時間	A-22
省電力設定	K-4
初期化	
My ストッカーを初期化する	J-6
お買い上げ時の状態に戻す	K-7
自律航法学習結果の初期化をする	K-7
ルート学習の初期化をする	H-18
自律航法	A-5, B-5
新旧ルート比較画面表示	H-6, H-10
スイテルート案内	H-19
スクロール	B-8
スマートIC	H-18, H-19
スライドショー	I-19
制限速度案内	H-4
セキュリティコード	K-5
設定	
3D 地図の角度を調整する	H-15
eco ドライブの設定をする	F-11
案内設定をする	H-3
音声案内の音量を調整する	H-11
ガイドブック地点の設定をする	H-2
画面消し設定をする	K-4
現在地(自車)マークの位置を修正する	H-15
現在地(自車)マークの種類を設定する	H-16
セキュリティコードを設定する	K-5
地図ボタン表示の設定をする	H-16
地図モードの設定をする	H-15
昼夜切換／地図の色を設定する	H-13
平均速度を設定する	H-17
右画面設定	B-14, H-13
文字表示の設定をする	H-14
ランドマーク表示の設定をする	H-2
ルート設定について	B-15
ルート探索条件の設定をする	H-18

設定メニュー	B-12
選局する	I-12
専用レーン音声案内	H-4
全ルートを表示する	E-10
走行軌跡	F-16
走行状態確認	F-16
走行中の制限	A-18
速度連動案内	H-11

た 行

探索

1 ルート探索	E-3
SD メモリーカードからルート探索をする	E-12
迂回探索	E-9
区間ごとの探索条件を変更する	E-7
現在地から自宅までのルートを探索する	B-16
現在地から目的地までのルートを探索する	B-16
再探索	E-8
複数ルート探索	E-3
ルート探索条件の設定をする	H-18

探索条件を変更する

地図

3D 地図	B-7
地図画面の見かた	B-4
地図に表示される記号	B-6
地図表示(方位)を切り換える	B-7
地図を拡大／縮小する	B-7
テナント情報	B-12

地図基本表示の設定をする

地図更新	K-8
地図更新ID	K-8
地図スクロール	B-8
地図ボタン表示の設定をする	H-16

地名50音

チャンネルスキャンをする	I-11
チャンネルリストを確認／選局する	I-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-15

データ放送を見る

テレビ視聴制限

テレビ(ワンセグ)

エリアスキャンをする	I-11
音声や字幕を切り換える	I-17
起動画面の設定をする	I-16
緊急警報放送を見る	I-14
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	I-13
視聴エリア変更を自動に戻す	I-10
視聴エリアを変更する	I-10
受信レベルを確認する	I-15
選局する	I-12