

な行

内蔵電池

充電時間と連続使用可能時間	A-22
充電について	A-21
充電ランプ/電池マーク	A-21
内蔵電池で使用する	A-21

ナビID.....K-8

ナビメニュー画面について.....B-9

入力

文字入力	B-19
------	------

は行

バージョン情報.....K-8

番組表を見る.....I-13

微調整(スクロール).....B-8

ビデオ

映像入力設定と表示について	K-11
画質調整をする	K-12
接続する	K-10

標識拡大表示.....H-4

表示部

Gアプリ	I-22
音楽再生	I-18
画像再生	I-18
テレビ(ワンセグ)	I-8
動画再生	I-18

フォルダ名編集.....F-5

複数ルート探索.....E-3

踏み切り案内.....H-4

平均速度の設定.....H-17

平面地図画面.....B-5

別売品.....L-6

保安基準.....A-6, A-14

放送用メモリーを削除する.....I-16

方面看板を表示する.....H-5, H-9

チャンネルスキャンをする	I-11
チャンネルリストを確認/選局する	I-12
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-15
データ放送を見る	I-14
テレビ(ワンセグ)を見る	I-8
時計表示の設定をする	I-17
番組表を見る	I-13
表示部について	I-8
放送用メモリーを削除する	I-16

電源

入れる	A-20
切る	A-22

電源設定.....K-9

電源ボタン.....A-19

電池

充電時間と連続使用可能時間	A-22
充電について	A-21
充電ランプ/電池マーク	A-21
内蔵電池で使用する	A-21

電池動作.....A-18

電話番号.....C-4

動画再生

頭出し	I-19
一時停止	I-19
再生	I-19
再生メディアを切り換える	I-19
表示部について	I-18
ランダム再生	I-19
リピート再生	I-19

動作の種類と走行中の制限について.....A-18

盗難多発地点警告.....B-5, H-5, H-8

登録地点

登録する	B-14
登録地点から目的地を探す	C-2
登録地点のフォルダ名を編集する	F-5
登録地点の編集/見る	F-2
登録地点を書き出す/追加する	F-7
登録地点を全て書き出す/全て書き替える	F-6
登録地点を並び替え	F-5

登録地点情報を選んで書き出す/追加する.....F-7

登録地点情報を全て書き出す/

全て書き替える.....F-6

時計表示の設定をする.....I-17

取り付け角度・寸法について.....A-8

トンネル出口音声案内.....H-4