

## 警告



**SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

**機器内部に、水や異物を入れない**

特に、傘による雨水や、飲み物などがかからないようご注意ください。  
水や、湿気・ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

**シガーライタープラグに水などをかけない**

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙、発火、感電の原因となります。  
飲み物などがかからないようご注意ください。

**通電中のナビゲーション本体に長時間直接触れて使用しない**

低温やけどの原因となることがあります。  
手に持って長時間使用しないでください。

**大きな音量で使用しない**

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

**運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※でヘッドホンを使わない**

交通事故の原因となります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

**ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない**

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因となります。



**雷が鳴りだしたら、本機に触らない**  
落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止