

目的地を設定する

目的地のメニュー画面〔P.49〕からさまざまな方法で目的地を探すことができます。

※ここでは登録地点／住所から目的地を探す方法を例にしています。目的地設定について詳しくは『詳細操作編』をご覧ください。〔P.「詳細操作編」の見かた〕P.3

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。〔P.53〕

※自宅は表示されません。

1

メニュー → 目的地 → 登録地点 をタッチする。

：登録地点リストが表示されます。

2

リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 3 へ進んでください。

ボタン	内容
フォルダ*	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ(フォルダ指定なし～フォルダ100)をタッチしてください。
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示
マーク順	同じマークごとに表示

*印…登録地点リストを全て表示する場合は、**全表示** をタッチしてください。



3

リストから登録地点を選択し、**決定** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

4

目的地にする をタッチする。

：カーソル(→)のある位置が目的地として設定されます。
※カーソル(→)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(→)の位置を修正してから、**目的地にする** をタッチしてください。

※ **目的地にする** が表示されていない場合は **+** をタッチし、設定メニューを表示してください。



5

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。