

- ① **現在地** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **電池マーク**
内蔵電池の状態を表示します。[電池] P.37
- ③ **ページ戻し／送り** (▲ / ▼)
[戻る] / [進む] ボタン
- ④ **AV** ボタン
AV選択画面を表示します。[AV] P.83
- ⑤ **音楽一覧**
保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。
※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶ / || が表示されます。
- ⑥ **音量** ボタン
AV音量バーを表示します。[音量] P.84
- ⑦ **再生メディア表示**
現在再生しているメディア (SDメモリーカード / Myストッカー) が点灯します。
[SD] (点灯) …SDメモリーカードを選択中
[My] (点灯) …Myストッカーを選択中
- ⑧ **メディア切替** ボタン
再生メディアを切り換えます。
(SDメモリーカード / Myストッカー)
- ⑨ **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
音楽ファイルを全曲 / アルバムごと / アーティストごとに表示します。
- ⑩ **再生中リスト** ボタン
再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。
- ⑪ **リピート** ボタン
再生中のファイルを繰り返し再生します。
※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
- ⑫ **ランダム** ボタン
順序不同で再生します。
※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。
※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。
- ⑬ **◀ / ▶** ボタン
ファイルの頭出しをします。
- ⑭ **▶** ボタン (再生) / **||** ボタン (一時停止)
タッチするたびに
|| ボタン (一時停止) ↔ **▶** ボタン (再生)
とボタンが切り換わります。
※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生 / 一時停止します。
- ⑮ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑯ **音楽選択** / **動画選択** / **画像選択**
各一覧画面に戻ります。
- ⑰ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**
音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。
- ⑱ **再生バー**
ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。
- ⑲ **再生時間**
- ⑳ **動画一覧 / 画像一覧**
保存されているファイルがサムネイル表示されます。
- ㉑ **ファイル名**
再生中のファイル名を表示します。
- ㉒ **位置情報付き画像ファイルマーク**
位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。
- ㉓ **回転** ボタン
スライドショー停止中に画像を90°ずつ右方向に回転します。
- ㉔ **表示** ボタン
カレンダーや時計を表示することができます。
- ㉕ **位置情報** ボタン
位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。
※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

お知らせ

再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合には、次に電源を入れたりAVモードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。