

- ① **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ② **明るさセンサー受光部**
- ③ **充電ランプ**  
充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。  
[🔌 A-21]
- ④ **ヘッドホン端子**  
市販のヘッドホンを接続することができます。
- ⑤ **ブレーキセンサー端子**  
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
- ⑥ **ブレーキセンサー端子／  
カメラ・ビデオ映像入力端子 [G1300VD]のみ**  
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル／リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。[🔌 K-10]
- ⑦ **VICS アンテナ端子 [G1300VD]のみ**  
付属のVICSアンテナを接続します。[🔌 A-14]
- ⑧ **DC入力5 V端子**  
シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。[🔌 A-20]
- ⑨ **ワンセグ用ロッドアンテナ**  
テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。  
[🔌 T-9]
- ⑩ **GPS アンテナ(内蔵)**  
GPS衛星電波を受信します。
- ⑪ **電源ボタン**
- 約2秒押すと本機の電源を入れる／切ることができます。[🔌 A-19]
  - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)
- ⑫ **スピーカー**
- ⑬ **GPS アンテナ端子 [G1300VD] [G730D]のみ**  
GPSアンテナ(別売)を接続します。
- ⑭ **ワンセグ用アンテナ端子 [G1300VD] [G730D]のみ**  
ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。
- ⑮ **SDメモリーカード挿入口**  
[🔌 A-24]
- ⑯ **主電源スイッチ**  
長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。[🔌 A-19]  
※お買い上げ時は「切」になっています。
- ⑰ **ストラップ取付穴**  
市販のストラップを取り付けることができます。